

Openingen in de adapterstekker	Adapterstekker die in de voeding schuift	Openingen wanneer de adapterstekker en de voeding volledig zijn gemonteerd
		

De GS777- en de ProBP 3400-voedingen zijn niet bedoeld om te worden gereinigd met zeer natte doekjes en mogen niet worden aangesloten op een stopcontact als ze nat zijn.

Volg deze aanbevelingen voor reinigen om het risico van mogelijke elektrische schokken te minimaliseren:

Tijdens het reinigen:

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Zorg ervoor dat de reinigingsdoek niet doorweekt is (niet druipt of volgezogen) met reinigingsvloeistof.
3. Oefen tijdens het reinigen minimale druk uit op het doekje. Vermijd de openingen van de adapterstekker, aangezien deze het gevoeligst zijn voor het binnendringen van vloeistoffen.
4. Controleer of de voeding en het netsnoer droog zijn voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
5. Houd de zijkanten van de voeding vast wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, zoals hieronder afgebeeld. Vermijd contact met de onderzijde van de voeding, waar de kans het grootst is dat reinigingsvloeistof zich heeft opgehoopt.

